

瑞

股票代码: 832446

Sunrise Enterprise

敬天爱人
用科技创造绿色生活空间

弹性地板护理方案

弹性地板种类

橡胶地板



PVC地板



亚麻地板



橡胶地板

- 1、清洗地面,用三瑞的除蜡水+通用清洁剂复配把地面清洗干净。清水过洗,晾干地板。
- 2、涂二遍高级面蜡,每遍干燥1个小时。
- 3、干燥10小时,用高速抛光机(1200转/分钟)装上白片,干抛一次。
- 4、涂二遍高级面蜡,每遍干燥1个小时。
- 5、在日常护理过程中定期抛光,根据人流量每周至少1次,同时可以配合保养喷蜡。



注意:
橡胶地板是不需要涂底蜡,直接涂面蜡。

亚麻地板

- 1、清洗地面,用三瑞的通用清洁剂把地面洗干净。清水过洗,晾干地板。
- 2、涂2-3遍超强封地剂,每遍干燥1个小时。
- 3、涂2遍高级面蜡,每遍干燥1个小时。
- 4、干燥10小时,用高速抛光机(1200转/分钟)装上白片,干抛一次。
- 5、在日常护理过程中定期抛光,根据人流量每周至少1次,同时可以配合保养喷蜡护理。



注意:
需要涂超强封地剂,再涂面蜡。

PVC同透地板

- 1、清洗地面,用三瑞的除蜡水+通用清洁剂复配把地面清洗干净。清水过洗,晾干地板。
- 2、先涂1-2遍超强封地剂,再涂1遍高级面蜡,每遍干燥1个小时。
- 3、干燥10小时。
- 4、用高速抛光机(1200转/分钟)装上白片,干抛一次。
- 5、涂2-4遍高级面蜡,每遍干燥1个小时。
- 6、在日常护理过程中定期抛光,根据人流量每周至少1次,同时可以配合保养喷蜡护理。



注意:
需要涂超强封地剂,再涂面蜡。

PVC复合地板

- 1、清洗地面,用三瑞的除蜡水+通用清洁剂复配把地面清洗干净。清水过洗,晾干地板。
- 2、涂2遍高级面蜡,干燥10小时。
- 3、用高速抛光机(1200转/分钟)装上白片,干抛一次。
- 4、涂2遍高级面蜡,每遍干燥1个小时。
- 5、在日常护理过程中定期抛光,根据人流量每周至少1次,同时可以配合保养喷蜡护理。



注意:
复合PVC地板不需要涂底蜡,直接涂面蜡。

上海三瑞高分子材料股份有限公司
Shanghai Sunrise Polymer Material Co., Ltd.

上海市徐汇区平福路188号3号楼3楼
网址: www.sunrisechem.com.cn
TEL: 021-54096610 FAX: 021-54096111
E-mail: zhonghui@sunrisechem.com.cn

